SONY

お使いになる前に

準備する

ダイレクトプリント編

PictBridge 編

Bluetooth 編

パソコンプリント編

困ったときは


エラー表示一覧

その他

安全のために

デジタルフォト プリンター

DPP-FP75



取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 取り扱いかたを示しています。この取扱説明書、別冊の「はじめに お読みください」および別冊「プリントパックについて」をよくお 読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあと は、いつでも見られるところに必ず保管してください。







別冊の「はじめにお読みください」、「プリントパック について」もお読みください。



安全のために

→67 ~ 69 ページもあわ せてお読みください。

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。し かし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、 火災や感電などにより人身事故になることがあり危険で す。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

67~69ページの注意事項をよくお読みください。



定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、プラグ部とコ ンセントの間にほこりがたまっていないか、故障したま ま使用していないか、などを点検してください。



故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本体が破損しているのに気づ いたら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口に 修理をご依頼ください。




万一異常が起きたら

変な音・においがし たら、煙が出たら









③ お買い上げ店または ソニーの相談窓口に 修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次の ような表示をしています。 表示の内容をよく理解してから 本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電などにより死亡や 大けがなど人身事故の原因とな ります。

注意

この表示の注意事項を守らない と、感雷やその他の事故によりけ がをしたり周辺の家財に損害を 与えたりすることがあります。

注意を促す記号









行為を禁止する記号







行為を指示する記号





セントから抜く

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機は「JIS C 61000-3-2 適合品 |です。

AC アダプターは容易に手が届くようなコンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。

各種 CD、TV 映像、画像等著作権の対象と なっている著作物、その他あなたが撮影、制作 した映像以外のものを複製、編集、印刷するで とは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でそ の複製物、編集物、印刷物を使用する場合に 限って許されています。利用者自身が複製対 象物について著作権等を有しているか、ある いは複製等について著作権者等から許諾を受 けている等の事情が無いにもかかわらず、こ の範囲を超えて複製、編集、印刷や、複製物、編 集物、印刷物を使用した場合には、著作権等を 侵害することとなり、著作権者等から損害賠 償等を請求されることとなりますので、その ような利用方法は厳重にお控えください。ま た、本機においての写真の画像データを利用 する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方 法は厳重にお控えいただくことはもちろん、 他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像 権を侵害することになりますので、そのよう な利用方法も厳重にお控えください。なお、実 演、興行、展示物の中には撮影を限定している 場合がありますのでご注意ください。

記録内容の保証はできません

万一、本製品の不具合により、プリントや記録ができなかった場合、および記録内容が破損または消去された場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備の データコピーをおとりください。

口 ご注意

- 画面に表示される画像と実際にプリントされる画像では、画質または色が異なる場合があります。これは、発色方法の違いや液晶画面個々の特性の違いによるもので、画面に表示される画像はあくまで目安とお考えください。
- 液晶画面を強く押さないでください。画面に ムラが出たり、液晶画面の故障の原因になり ます。
- 液晶画面を太陽に向けたままにしないでください。故障の原因となります。
- 液晶画面は有効画素 99.99% 以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。なお、これらの点は印刷されません。
- 寒い場所で使うと、画面が尾を引いて見える ことがありますが、故障ではありません。

商標について

リースティック PRO"、

メモリースティック 、 MEMORY STICK 、
"Memory Stick Duo"、"メモリースティック
Duo"、"メモリースティック デュオ"、
MEMORY STICK Duo 、""MagicGate
Memory Stick"、"マジックゲートメモリー
スティック "、"Memory Stick PRO"、"メモ

- MEMORY STICK PRO、"Memory Stick PRO Duo"、""メモリースティック PRO Duo"、"メモリースティック PRO デュオ"、MEMORY STICK PRO Duo、"Memory Stick PRO-HG Duo"、"メモリースティック PRO-HG Duo"、MEMORY STICK PRO-HG Duo、"Memory Stick PRO-HG Duo"、MEMORY STICK PRO-HG Duo、"Memory Stick Micro"、"メモリースティック マイクロ"、MEMORY STICK MICRO 、M2、"Memory Stick-ROM"、"メモリースティック -ROM"、" MEMORY STICK-ROM"、"メモリースティック -ROM"、" MEMORY STICK-ROM"、"Magic Gate"、"マジックゲート"、MAGIC GATE は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista および DirectX は、米国 Microsoft
 Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Pentium は Intel Corporation の登録 商標または商標です。
- *** xD-Picture Card™は、富士写真
 フイルム(株)の商標です。



FotoNation は、米国 FotoNation Inc. の商標です。

- Bluetooth ワードマークとロゴは、 Bluetooth SIG, Inc. の所有であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

目次

お使いになる前に
各部の名前7
準備する
付属品を確認する9
インクリボンを入れる9
プリントペーパーを入れる10
電源をつなぐ13
ダイレクトプリント編
画面の表示14
一枚表示画面 14
画像一覧表示画面15
アイコン一覧16
プリントしてみよう17
メモリーカードを入れる17
画像を選んでプリントする 17
いろいろなプリントを楽しむ 19
赤目を補正する21
画像を編集する22
画像を拡大・縮小する22
画像を移動する22
画像を回転する22
画質を調整する22
編集した画像を印刷する23
操作をリセットする23
メニューを終了する24

分割写真を作る	24
証明写真を作る	25
まとめてプリント (インデック)	7 /
DPOF /全画像)	26
設定を変える	27
日付プリントを設定する	27
プリント仕上げを設定する	
(フチあり/フチなし)	
画像情報表示を設定する	
プリント画質を設定する	29
プリンター本体情報を	
表示する	
設定を初期値に戻す	30
USB メモリーから プリントする	21
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	31
DiatDridge 烜	
PictBridge 編	
PictBridge カメラから	
•	32
PictBridge カメラから プリントする	32
PictBridge カメラから	32
PictBridge カメラから プリントする	32
PictBridge カメラから プリントする	32
PictBridge カメラから プリントする	33 වෙර
PictBridge カメラから プリントする	33 oO 33

パソコンプリント編 パソコンからプリントする35 ソフトウェアを インストールする35 必要なシステム構成35 プリンタードライバーを インストールする36 プリンタードライバーを 削除するには38 Picture Motion Browser を インストールする38 Picture Motion Browser を 削除するには39 Picture Motion Browserから 写真をプリントする40 閲覧フォルダを 登録するには43 印刷を中止する44 市販のアプリケーションソフト からプリントする44 エラー表示一覧

エラーが表示されたら、	45
-------------	----

困ったときは

故障かな?と思ったら	48
プリントペーパーが	
つまったら	57
クリーニングをする	58


その他


使用上のご注意	59
設置上のご注意	59
お手入れ	59
複製の禁止事項	59
メモリーカードについて	60
"メモリースティック "	60
SD メモリーカード	61
x D-Picture カード	61
カード使用上のご注意	61
主な仕様	62
印刷範囲	64
保証書とアフターサービス	65
保証書	65
アフターサービス	65
用語集	66
警告・注意	67
索引	70

別冊の「はじめにお読みください」、「プリントパックについて」に詳しい操作説明が記載されている場合、本書では「→ 別冊「はじめにお読みください」、「→ 別冊「プリントパックについて」のようにご案内しています。

各部の名前

詳しい説明は、()内のページをご覧ください。






本体前面

- 1 ○(電源)ボタン/ STANDBY ランプ
- ② CANCEL(取消)・ (一覧表示)ボタン
- 3 MENU(メニュー)ボタン
- 4 液晶画面(14 ページ)



- 5 ENTER(決定)ボタン
- 6 ⊲/⊳/△/▽(左右上下)ボタン
- ⑦ (赤目補正)ボタン(→ 21 ページ)
- 8 PRINT(印刷)ボタン/ランプ (→17ページ)
- 9 ペーパートレイ挿入部 (――10 ページ)
- 10 ペーパートレイ挿入ドア
- 111 "メモリースティック" PRO STD/ DUO (スタンダード / デュオ)スロット(→17 ページ)
- 12 xD-Picture カードスロット (→ 17 ページ)
- 13 SD メモリーカードスロット (→ 17 ページ)
- 14 インクリボン取り出しレバー (→-9 ページ)
- 16 インクリボンドア (→9ページ)





本体左側面

5 ♥USB 端子(→37 ページ)

本機をパソコンにつないでお使いになる ときに、USB ケーブルを差し込む端子 です。


6 PictBridge/EXT INTERFACE 端子 (→31、32 ページ)

PictBridge 対応のデジタルカメラ、USBメモリーなどの機器を接続する端子です。

本体裏面

1 ハンドル

持ち運ぶときは、ハンドルを下図のよう におこして使用します。



□ご注意

- 持ち運ぶ際は、必ずメモリーカード、ペーパートレイ、ACアダプターおよび、ケーブル類は本機から取りはずしてください。故障の原因になります。
- 液晶画面を元に戻してください。
- 2 通風口
- 3 通紙口
- 4 DC IN 24V 端子

付属の AC アダプターのプラグを差し込み、電源コードで AC アダプターと家庭 用電源を接続します。

付属品を確認する

梱包箱から取り出したら、次の付属品が そろっているか確認してください。


- ペーパートレイ(1個)
- AC アダプター(1 個)
- 電源コード(1本)
- クリーニングカートリッジ(1個)、 クリーニングシート(1枚)
- CD-ROM (Windows 用プリンタードライバー Ver.1.0、Picture Motion Browser Ver.3.0) (1枚)
- 取扱説明書(本書)
- はじめにお読みください(1部)
- プリントパックについて(1部)
- 保証書 (1部)
- カスタマー登録のご案内(1部)
- ソニーご相談窓口のご案内(1部)
- ソフトウェア使用許諾契約書(1部)

ソニー専用プリントパック(別売)に ついて

ソニー専用プリントパックをご使用ください。詳しくは別冊の「プリントパックについて」をご覧ください。

インクリボンを 入れる

- **1** インクリボンドアを手前に開ける。
- インクリボンを矢印の方向に 「カチッ」とロックするまで奥へ差し 込む。



3 インクリボンドアを閉める。

インクリボンを取り出すには

青色の取り出しレバーを上に押して、 インクリボンを取り出します。




□ ご注意

- インクリボンは、Lサイズ用と、ポストカードサイズ用の2種類があります。プリントペーパーとインクリボンの組み合わせが正しくないと印刷できません。
- プリントペーパーと同じ箱に入っているイン クリボンをご使用ください。
- インクリボンのインクに触れないでください。 インクに指紋やほこりが付着すると、きれいに ブリントできないことがあります。



• リボンを巻き戻してプリントしないでください。正常なプリント結果が得られず、故障の原因にもなります。インクリボンがうまく入らないときは、いったんインクリボンを取り出してから、入れ直してください。リボンがたるんでうまく入らない場合のみ、インクリボンの芯を押し込みながら矢印の方向に回してリボンのたるみを取ってください。




- インクリボンは分解しないでください。
- インクリボンからリボンを引き出さないでく ださい。
- プリント中はインクリボンを取り出さないでください。
- インクリボンは湿度や温度の高いところ、埃の 多い所、直射日光のあたるところは避け、なる べく冷暗所に保存し早めのご使用をおすすめ します。保存状態によっては変退色する場合が あり、このようなインクリボンのご使用による 印画結果の補償、代償はいたしかねますので、 ご容赦ください。

プリントペーパー を入れる

1 ペーパートレイのカバーを上に開ける。


横の矢印の部分をつまんで、カバーを 上に開きます。



2 お使いになるペーパーサイズに合わせてペーパートレイを準備する。


■L サイズの場合

L サイズアダプターを取り付けたままで使用します。




Lサイズアダプターを取り付けるには

Lサイズアダプターのツメをトレイ先端の穴に合わせて、アダプター後部を下ろします。




■P サイズの場合


L サイズアダプターの後ろ中央部分を 持ち、上にはずします。




ペーパートレイを矢印方向にスライドさせ、「カチッ」と止まるまでのばします。底面の矢印(▲)が、「P」の位置に合っているか確認してください。




3 ペーパートレイにプリントペーパー を入れる。



4 スライドカバーを開ける。



5 ペーパートレイを本体に差し込む。



□ご注意

- ペーパートレイには、20枚まで入れられます。 プリントペーパーを良くさばいてから、保護 シートを上にして入れます。保護シートは取り 除きます。
- プリント面(白無地)は上にして入れます。
- プリント面には触れないでください。プリント 前に汚れや指紋が付着しますと、プリント結果 に影響があります。
- ブリント前にプリントペーパーを折り曲げたり、プリントペーパーのミシン目を切り離したりしないでください。

- プリントする前のプリントペーパーについて、 故障を避けるために、以下の点にご注意ください。
 - 字を書かない。
 - 切手やシールを貼らない。
 - プリントペーパーをトレイに追加する場合、総量が 20 枚を超えないようにする。
 - 違う種類のプリントペーパーをトレイに重ねて入れない。
 - 一度使用したプリントペーパーでプリント しない。(同じ画像を重ねてプリントして も、濃くなりません。)
 - 指定以外のプリントペーパーは使用しない。
 - 一度白紙で排出されたプリントペーパーで プリントしない。

□ 保存上のご注意


- ブリントペーパーをペーパートレイに入れたまま保管する場合は、ペーパートレイをプリンター本体から取りはずしてスライドカバーを閉じて保管してください。
- プリント面どうしを重ね合わせて保存したり、 プリント面を塩化ビニールや可塑剤が入った プラスチックや消しゴムに長時間触れさせな いでください。変退色することがあります。
- 温度や湿度の高いところ、埃の多い所、直射日 光のあたるところでの保存は避けてください。
- 使用途中でペーパートレイから取り出して保存する場合は、プリントペーパーの入っていた袋などに入れて保存してください。

電源をつなぐ

- **1** AC アダプターのプラグを本体背面 の DC IN24 V 端子につなぐ。
- **2** 電源コードのプラグを AC アダプターとコンセントに差し込む。

□ ご注意

- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定なところに置かないでください。
- プリント時、背面からも何度かプリントペーパーが出てきます。AC アダプターや電源コードで通紙口をふさがないよう、背面のスペースは10 cm以上とるようにしてください。
- AC アダプターは、お手近なコンセントを使用してください。使用中、不具合が生じた時は、すぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- AC アダプターのプラグを金属類でショート させないでください。故障の原因になります。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に 設置して使用しないでください。
- 使い終わったら、AC アダプターを本機の DC IN 24V 端子から、電源コードをコンセントから取りはずしてください。




ダイレクトプリント編


画面の表示

一枚表示画面

OSD 表示: 「ON I



OSD 表示:「OFF」



一枚表示画面での表示は、メニューの「画 像情報表示 | (28ページ) で切り換える ことができます。

1 アクセス表示

メモリーカードや USB メモリーにアク ヤス中に表示されます。

ロ ご注意

表示中は、メモリーカードや USB メモ リーを抜いたり、電源を切らないでくださ い。データが破損する場合があります。

2 入力、設定表示

表示されている画像の入力、設定情報が 表示されます。

表示	意味
∢M.S.	" メモリースティック " 入力
<u></u> 50	SD メモリーカード入力
٩XD	xD-Picture カード入力
	USB メモリー入力
DPOF	DPOF(プリント予約)表示

3 選択画像数/全画像数

4 インクリボン種類表示

|P|: P サイズ(ポストカードサイズ)

|∟|:| サイズ

C: クリーニングカセット

5 画像ファイル情報(ファイル形式、サイ ズ、画像番号(フォルダ-ファイル名)*) (*DCF 準拠の画像の場合。DCF 準拠で ないファイルは、ファイル名の一部が表 示されます。)

- 6 ガイドメッセージ
- 7 撮影年月日
- 8 プリント枚数設定

画像一覧表示画面

選択しているメディア内の画像一覧を表示 します。



1 カーソル(オレンジ枠)

△/▷/△/▽ ボタンを押して、カーソルの位置(選択画像)を移動できます。

- ② プリント枚数設定 プリント枚数を設定しているときにだけ 表示されます。
- ③ スクロールバー(全画像数内で、この画像の位置を表示)
- 4 MPMF DPOF(プリント予約)表示

画面表示を切り換える

画面の表示は、次の手順で切り換えることができます。

• 画像一覧画面を表示する

ー枚表示画面で ■ CANCEL ボタンを押します。

複数のページがある場合は、△/▽ ボタンでページを切り換えることができます。

• 一枚表示画面を表示する

画像一覧画面で、 √/▷/△/▽ ボタンで 一枚表示したい画像を選び、ENTER ボタンを押します。一枚表示画面で、 √/▷ ボタンを押すと、表示される画 像が切り換わります。

画像を拡大する

アイコン一覧

画面に表示される主なアイコンは次のとお りです。

△/▷/△/▽ボタンで画面上のアイコンを選び、ENTERボタンを押すことによって、作業を進めます。()内の数字は、参照ページを示しています。

 表示	意味
	画像編集(22)
	分割写真(24)
	証明写真(25)
(2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	まとめてプリント(26) (全画像/インデックス/ DPOF)
	設定(27)
画像編集 / 分割写真 / 証明写真	
୍ ପ୍	画像を拡大、縮小(22)
4	画像を移動(22)
B	画像を回転(22) (時計方向に90度ずつ)
1 1 1	画質を調整(22)
WB	白黒写真(25) 証明写真のときだけ選択できます。
<u>ت</u>	画像編集のリセット(23)
£	編集画像の印刷(23)
×	メニュー終了(24)


表示	意味
まとめてフ	プリント
INDEX	インデックス(26) (全画像の分割画面プリント)
ALL	全画像を一枚ずつプリント (26)
DPOF	DPOF(26) (一枚表示で、プリントマーク (呼呼)の付いた画像を、表示 順に予約された枚数、まとめて プリントします。)
設定	
ON	日付プリント(27)
	プリント仕上げ(27) (フチあり / フチなし)
	画像情報表示(28)
G _=	プリント画質(29)
0	プリンター本体表示(29)
	初期設定(30) (工場出荷時の初期設定に戻し ます。)

プリントしてみよう

メモリーカードを入れる

プリントしたい画像を保存しているメモリーカード("メモリースティック"、"メモリースティック デュオ"、SD メモリーカード、xD-Picture カード)の**ラベル面を上にして**、それぞれのスロットにしっかりと奥まで入れます。

本機で使用できるメモリーカードの詳細については、60~61ページをご覧ください。



ラベル面を上に左から、"メモリースティック" ("メモリースティック デュオ")、SD メモリー カード、xD-Picture カード

メモリーカードを取り出すには

本機のそれぞれのスロットから、メモリーカードを差し込んだ方向と逆の方向へ取り出します。

口ご注意

- お使いになるメモリーカードのみを入れてください。複数のメモリーカードが挿入された場合、先に挿入されているものが優先されます。
- 本機には、スタンダード/デュオサイズ対応スロットが搭載されていますので、"メモリースティック"アダプターは不要です。
- メモリーカードで使用の際は、60~61ページに記載のご注意をお守りください。

画像を選んでプリントする

メモリーカードや USB メモリーの画像を本体の液晶画面に表示し、選んだ画像をプリントする方法を説明します(ダイレクトプリント)。

USB メモリーについては、31 ページを ご覧ください。

印刷枚数を設定する

① (電源) ボタンを押して、電源を 入れる。

STANDBY ランプが消灯します。画面にメモリーカードまたは USB メモリーの画像が表示されます。

- 2 ⊲/⊳ ボタンで画像を選ぶ。
- 3 印刷枚数を設定する。

表示している画像を 1 枚印刷する場合は、(この手順をとばして) 手順 4 に進んでください。

△/▽ ボタンで枚数を設定します。

4 PRINT ボタンを押す。

PRINT ボタンが緑に点灯しているときはプリントできます。表示されている画像がプリントされます。

複数の画像を一度にプリントするには 手順2、3を繰り返します。

枚数を変更するには

変更したい画像を表示して、△/▽ ボタンで 枚数を変更します。「O」を選ぶと印刷がキャ ンセルされます。

画像を拡大する(トリミングプリント)

プリントしたい大きさになるまで、

ENTER ボタンを押します。5 倍まで拡大することができます。 √P/△/▼ ボタンを押すと、表示位置が移動します。 PRINT ボタンを押すと、印刷プレビュー画面が表示されます。そこでもう一度 PRINT ボタンを押すとプレビュー画面が印刷されます。

他に印刷枚数を設定している画像があって も、表示していた画像だけがプリントされ ます。

□ ご注意

- ブリント中に本機を動かしたり、電源を切ったりしないでください。インクリボンが取り出せなくなったり、紙づまりの原因になります。万一電源を切ってしまったときは、ペーパートレイを装着したまま電源を入れなおし、排紙後にブリント操作を最初からやり直してください。
- プリント中はペーパートレイを抜かないでください。故障の原因になります。
- ブリント中はブリントペーパーが一時的に何度か出てきます。ペーパーに触ったり、引っ張ったりしないでください。
- プリントペーパーが詰まった場合は57ページをご覧ください。


本機の入力について

本機には入力切り換えスイッチはありません。メモリーカードまたは USB メモリーを接続すると、自動的に接続したカードまたは機器の画像が表示されます。複数のカードまたは機器が挿入された場合、先に挿入、接続されているものが優先されます。

また、複数のカードまたは機器が挿入されている状態で電源を入れたときは、"メモリースティック"("メモリースティックデュオ")、SD メモリーカード、xD-Picture カード、PictBridge/EXTINTERFACE 端子につないだ USB メモリーの優先順位で表示されます。

いろいろなプリントを楽しむ

● 本体ボタンでの操作




赤目補正 ---21ページ

赤目補正ボタンを押すと、自動的に赤目を補正します。

プリントの種類

MENU ボタンを押して、目的のアイコンを選択します。



- 目的のアイコンを
 ↓、FNTFR ボタンを押します。
 - 1 画像編集
 - 2 分割写真プリント
 - 3 証明写真プリント
 - 4 まとめてプリント
 - 5 設定
- メニューを消すには、再度 MENU ボタンを押します。

1 画像編集 --- 22 ページ

選択された1枚の画像の大きさ、位置、色合い調整などを行います。



使用するアイコンは、16ページをご覧ください。

2 分割写真プリント --- 24 ページ

複数の写真を分割画面に配置して、印刷できます。



- L サイズ: 2 分割、4 分割、9 分割
- P サイズ: 2 分割、4 分割、9 分割、13 分割、16 分割


3 証明写真プリント --- 25 ページ

写真の縦横のサイズを自由に指定できます。



パスポートなどの証明写真や小さな写真立て用に便利です。

メモリーカードまたは USB メモリー内の画像をまとめてプリントできます。



全画面印刷、DPOF 印刷、インデックスをプリントします。

5 品設定 → 27ページ

プリント時やプリンター本体の設定、画面の表示方法を変更できます。



赤目を補正する

1 補正したい画像を一枚表示し、

(赤日補正)ボタンを押す。

表示されている画像の赤目補正が始ま り、補正画像の印刷イメージ(印刷プ レビュー) が表示されます。

元の画像(補正前の画像)を見るには

● (赤日補正) ボタンを押します。 再度押すと補下後の画像に戻ります

補正を取り消すには

CANCFI ボタンを押します。

ちょっと一言

FNTFR ボタンで拡大して赤目補正の状態 を確認できますが、プリントされる画像は 拡大されません。

画像を拡大して赤目補正をかけた印刷を行 いたいときは、先に拡大してから赤目補正 を行ってください。

印刷枚数を設定している場合は

印刷枚数が設定されている画像が、 すべて補正されます。 4/▶ ボタンで 他の画像を確認できます。

印刷枚数を設定するには

赤目補正ボタンを押す前に枚数設定 (17ページ)をしてください。 赤目補正後は 枚数の設定・変更はで きませんので、赤目補正をキャンセル して設定してください。

ちょっと一言

- 印刷枚数が設定されている画像がない場 合は、一枚表示されている画像だけが赤 目補正されます。
- 印刷枚数が設定されている画像がほかに あり、一枚表示されている画像に印刷枚 数が設定されていない場合は、一枚表示 されている画像は赤目補正はされませ ん。印刷枚数が設定されている画像が赤 目補正されます。
- 画像を拡大している場合は、他に印刷枚 数を設定している画像があっても、拡大 表示している画像だけが赤日補正され、 印刷されます。

2 PRINT ボタンを押す。

赤目補正された画像のプリントが始ま ります。印刷枚数を設定している場合 は、設定された枚数が印刷されます。

ちょっと一言

- 補正されるのは印刷結果のみで、オリジナル画 像は補正前のままです。
- 赤目補正を行った後は、画像編集は できません。

ロ ご注意

- 画像によっては赤目の補正ができない場合が あります。
- 画像編集メニューで (リセット)を選び、画 像編集を取り消した場合は、赤目補正も取り消 されます。
- 赤目補正中は、メモリーカードまたは、USB メ モリーからのデータの読み込みと処理中をあ らわすアニメーションが表示されます。アニ メーション表示中は、メモリーカードや USB メモリーを本機から取り出さないでください。



本機の自動赤目補正は、米国 FotoNation Inc. の技術を使 用してます。

画像を編集する

⊕ ♀ 画像を拡大・縮小する

1 ■ 画像編集メニュー (19 ページ) から ⊲/▷ ボタンで、拡大するには
 ① (拡大) を、縮小するには
 ② (縮小) を選び ENTER ボタンを押す。

ENTER ボタンを押すたびに、拡大/ 縮小率が増加します。

(200%まで拡大できます。(200%まで縮小できます。)

□ ご注意

拡大した場合は、画像サイズによっては画質が低 下することがあります。

뷀 画像を移動する

■ 画像編集メニュー (19 ページ) から ⊲/▷ ボタンで、 (移動) を 選び、ENTER ボタンを押す。
 画像の上下左右に矢印 (⊲/▷/△/▽) が表示され、画像が移動できるように なります。

2 ⊲/▷/△/▽ ボタンを押して、画像を移動する。

画像が選んだ方向に移動します。

- **3** ENTER ボタンを押す。 位置が確定します。
- 4 PRINT ボタンを押す。

■ 画像を回転する

1 ■ 画像編集メニュー (19 ページ) から ⊲/▷ ボタンで、**1** (回転) を選 び、ENTER ボタンを押す。

ボタンを押すたびに画像が時計方向に 90 度回転します。

2 PRINT ボタンを押す。

M 画質を調整する

1 画像編集メニュー (19 ページ) から ⊲/▷ ボタンで、 (11 (画質調整) を選び、 ENTER ボタンを押す。 画質調整メニューが表示されます。

項目	機能
Brightness	明るさを調整
Tint	色合いを調整
Saturation	色の濃さを調整
Sharpness	シャープネスを調整
٥	画質調整を終了します。画 質調整設定の内容を反映 して、一つ前の画質編集メ ニュー画面に戻ります。

2 ⊲/▷ ボタンで調整したい項目を選び、ENTER ボタンを押す。 それぞれの項目の調整画面が表示されます。

(明るさ)を選んだ場合




⊲/⊳ ボタン

△/▷ ボタンでレベルを確認しながら 調整します。

- 明るさ 画像を全体的に明るくするには▶ を、暗くするには々を押します。
- 色あい 緑っぽい色あいにするには▷を、 赤っぽい色あいにするには 4 を押 します。
- 色の濃さ 全体的に色を濃くするには ▷ を、 薄くするには々を押します。
- シャープネス 画像の輪郭を鮮明にするには ▷ を、 ぼかすには 4 を押します。
- **3** ENTER ボタンを押す。 調整が確定され、他の項目を調整する ことができます。
- 4 ⊲/▷ ボタンで 🍮 (終了) を選び、 ENTER ボタンを押す。 画質調整を終了します。
- **5** PRINT ボタンを押す。

■編集した画像を印刷する

- 1 ⊲/▷ ボタンで、 (印刷)を選び、 FNTFR ボタンを押す。または、 本体の PRINT ボタンを押す。 印刷画面が表示されます。
 - プリント枚数が表示されます。
- 2 プリント枚数を設定する。
 - 枚数を1枚ずつ増やすには、Aボタ ンを繰り返し押します。
 - 枚数を1枚ずつ減らすには、▼ボタ ンを繰り返し押します。



3 ENTER ボタンを押す。

・ 操作をリセットする

- **1** ⊲/⊳ ボタンで**♪** (リセット) を 選び、ENTER ボタンを押す。 確認画面が表示されます。
- **2** △/▽ ボタンで [OK] を選び、ENTER ボタンを押す。

画像編集での設定と赤目補正を無効に し、画像を編集前の状態に戻します。 画像編集または調整メニューに戻りま す。


CANCEL ボタンを押した場合、または [CANCEL] を選んで ENTER ボタンを押した場合は、ひとつ前の画面に戻ります。



🗙 メニューを終了する

- 1 ⊲/▷ ボタンで ※ (終了) を選び、 ENTER ボタンを押す。
 - 確認画面が表示されます。
- 2 △/▽ ボタンで [OK] を選び、ENTER ボタンを押す。

それまで行っていたメニューが終了し、メニュー選択以前の画面に戻ります。CANCEL ボタンを押した場合、または [CANCEL] を選んで ENTER ボタンを押した場合は、ひとつ前の画面に戻ります。



闘分割写真を作る

- **1** 画像編集メニュー(19 ページ) から ⊲/▷ ボタンで、 (分割写 真)を選び、ENTER ボタンを押 す。
 - 分割写真のひな形を選ぶ画面が表示されます。
- **2** ⊲/▷/△/▽ ボタンでひな形を選び、 ENTER ボタンを押す。

選択したひな形のプレビュー画像が表示されます。

3 画像を選択する。

複数の画像が入るひな形を選んだときは、それぞれの画像エリアについて画像を選びます。

- ① □ ○ </u></u>○ </u></u></u></u></u></l
- ② ⟨② ⟨○
 - 本体の (赤目補正) ボタンを 押すことにより、赤目を自動的に 補正します。(21ページ) 赤目補 正を行うと、他の画質調整ができ なくなりますので、調整の最後に 行ってください。
- **4** ⊲/▷ ボタンで **®** を選び、ENTER ボタンを押す。


画像が画像エリアに追加されます。

5 PRINT ボタンを押す。

🍱 証明写真を作る

1 メニュー (19 ページ) から⊲/▷/△/▽ ボタンで、■■ (証明写真) を選び、ENTER ボタンを押す。

証明写真の高さ、幅を指定する画面が表示されます。Pサイズのとき最大で7 x 9cm、L サイズのとき最大で6 x 8 cm まで指定できます。



2 ⊲/▷/△/▽ ボタンで、調整したい項目 を選び、ENTER ボタンを押す。

カーソルが数字側に移動します。

- 単位を指定するには: [cm] (または [inch]) を選びます。
- 縦の長さを指定するには:写真枠右の数字ボックスを選びます。
- 横の長さを指定するには:写真枠上の数字ボックスを選びます。
- 3 △/▽ ボタンでサイズまたは単位を設定し、ENTER ボタンを押す。

設定したサイズのレイアウトイメージ が表示されます。

4 他の項目も設定したい場合は、手順 2と3を繰り返す。 **5** △/▽ ボタンで を選び、ENTER ボタンを押す。

画像選択画面が表示されます。

6 ⊲/▷/△/▽ ボタンで画像を選び、 ENTER ボタンを押す。

画像の調整画面が表示されます。画像の位置調整画面が表示されます。調整方法については、画像編集をご覧ください。(22ページ)

なお、証明写真では、**₩**0 を使って、 画像を白黒に調整することができま す。

証明写真のプレビュー画像が表示されます。

8 PRINT ボタンを押す。

□ ご注意

本機でプリントした写真が証明写真としてご利用できない場合があります。事前に提出先に必要条件をご確認ください。

まとめてプリント

(インデックス/ DPOF /全画像)

インデックスプリント

メモリーカードまたは USB メモリー内の全画像を分割画面でプリントできます。画像を確認するときに便利なプリントです。分割画面数は P サイズのとき横8×縦6、L サイズのとき、横6×縦5画面に固定されています。





• 全画像プリント

メモリーカードまたは USB メモリー内 の全画像をプリントすることができま す。

DPOF プリント

ー枚表示画面で、プリントマーク (**PMF**) の付いた画像(デジタルカメラ などで DPOF (Digital Print Order Format) でプリント予約された画像) を、表示順に予約された枚数、まとめて プリントできます。

□ ご注意

- デジタルカメラなどでのプリント予約方法については、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- デジタルカメラなどにはプリント予約に対応 していない機種もあります。また、機種によっ ては本機では対応できない場合もあります。

1 メニュー (19 ページ) から□ ⟨ オタンで、 (まとめて プリント) を選び、ENTER ボタンを押す。

まとめてプリントメニューが表示され ます。



2 ⊲/▷ボタンで、 (インデックス)、 (全画像)、 (DPOF) のいずれかを選び、ENTER ボタンを押す。

☑ ご注意

[DPOF ブリント]を選んだ場合、DPOF でプリント予約された画像がない場合は、エラーメッセージが表示され選べません。

3 プリントを開始したい場合は △/▽ボ タンで [OK] を選び、ENTER ボ タンを押す。

「OK」を選んだときは、PRINT が始まります。

ちょっと一言

- プリントを中止するには、手順3で [CANCEL]を選び、ENTER ボタンを押します。
- [設定]メニューで[日付プリント]が[ON]に設定されていても、インデックスプリントでは、 撮影または保存年月日はプリントされません。



🖶 設定を変える

日付プリントを設定する

画像が DCF (Design rule for Camera File system) にそって撮影された場合、 撮影情報として記録されている撮影年月日 を入れて、プリントすることができます。 また年月日の順番も設定できます。

➡ 設定メニュー (20 ページ) か ら ⊲/⊳/△/▽ ボタンで、 ̄ ̄(日付 プリント)を選び、ENTER ボタ ンを押す。

> 日付プリント設定画面が表示されま す。



- **2** ⊲/▷ボタンで、 (日付プリント)、 かを選ぶ。
- 3 年月日の表示順を設定したいとき は、▽ボタンで、▽・・・・・(年月日 の順番を選ぶ。


- 「D-M-Y | : 日、月、年の順に表示 されます。
- 「M-D-Y|: 月、日、年の順に表示 されます。
- 「Y-M-D」: 年、月、日の順に表示 されます。

4 ENTER ボタンを押す。

設定が有効になり設定メニュー画面に 戻ります。

操作をやり直したいときは

CANCEL ボタンを押します。設定メニューに戻 ります。



➡ 設定メニュー (20ページ) か ら ⊲/⊳/△/▽ ボタンで、■■(プリ ント仕上げ)を選び、ENTER ボ タンを押す。

プリント仕上げ設定が表示されます。



2 ⊲/⊳ ボタンで、プリント仕上げを 選ぶ。

項目	機能
	フチなし:画像の回りに余白 を残さずプリントします。
	フチあり 1:画像の回りに、画像をカットすることなく余白を残してプリントします。
	フチあり 2:画像の回り、上下左右に均一の余白を残してプリントします。

3 ENTER ボタンを押す。

設定が有効になり設定メニュー画面に 戻ります。

操作をやり直したいときは

CANCEL ボタンを押します。設定メニューに戻ります。

□ ご注意

- フチなしを選んだ場合、デジタルカメラなどで 撮影した一般的な 4:3 の画像をプリントする と、上下がカットされ、3:2 の画像でプリント されます。
- フチあり2を選んだ場合、画像によっては上下または左右がカットされてプリントされることがあります。


画像情報表示を設定する

1 記定メニュー (20 ページ) から ⊲/▷/△/▽ ボタンで、 (画像情報表示) を選び、ENTER ボタンを押す。

画像情報設定画面が表示されます。



かどうかを選ぶ。 _____ 項目 機能



れません。 画像情報表示オン:画像の一

枚表示時、印刷枚数、入力設定表示以外にも、選択画像数、撮影年月日、画像の詳細表示が表示されます。

3 ENTER ボタンを押す。

設定が有効になり設定メニュー画面に 戻ります。

操作をやり直したいときは

CANCEL ボタンを押します。設定メニューに戻ります。

ちょっと一言

撮影年月日の年月日順番は、「日付プリントの設定」と同じ順番になります。

🌯 プリント画質を設定する

1 設定メニュー (20 ページ) から ⊲/▷/△/▽ ボタンで、 (プリント画質) を選び、ENTER ボタンを押す。

プリント画質設定画面が表示されます。



2 ⊲/▷ ボタンで、色要素を選び、△/▽ ボタンでレベルを設定する。

各要素とも $+4\sim-4$ の間で調整できます。

- R: 赤と水色の成分を調整します。 値を大きくすると、赤い光を軽くあ てたように赤味が増します。値を小 さくすると、暗くなり赤味が落ちま す。また同時に水色を加えたように なります。
- G:緑と赤紫の成分を調整します。 値を大きくすると、緑の光を軽くあ てたように緑味が増します。値を小 さくすると、暗くなり緑味が落ちま す。また同時に赤紫色を加えたよう になります。
- B: 青と黄色の成分を調整します。 値を大きくすると、青い光を軽くあ てたように青味が増します。値を小 さくすると、暗くなり青味が落ちま す。また同時に黄色を加えたように なります。

3 ENTER ボタンを押す。


設定が有効になり設定メニュー画面に 戻ります。

操作をやり直したいときは

CANCEL ボタンを押します。設定メニューに戻ります。

プリンター本体情報を 表示する

プリンターのバージョン番号と総プリント枚数が表示されます。



2 ENTER ボタンを押す。

プリンターの情報画面が閉じます。



🖳 設定を初期値に戻す

1 ② 設定メニュー (20 ページ) か ら ⊲/⊳/△/▽ ボタンで、 🚉 (設定 初期化)を選び、ENTER ボタン を押す。

確認画面が表示されます。

2 △/▽ ボタンで [OK] を選び、ENTER ボタンを押す。

> 設定値がすべて工場出荷時の初期値に 戻ります。

操作をやり直したいときは CANCEL ボタンを押します。




USB メモリーから プリントする

本機と USB メモリーを接続し、画像をプリントできます。

□ご注意

- すべてのUSBメモリーとの接続を保証するものではありません。
- マスストレージ対応のデジタルカメラや フォトストレージについては、接続は保証され ません。
- 本機にメモリーカードが挿入されていると、 PictBridge/EXT INTERFACE 端子に接続した機器の画像が読み取れません。本機にメモリーカードが挿入されている場合は、抜いてください。
- 1 本機の電源をつなぐ。(「13 ページの「電源をつなぐ」を参照)
- **2** 本機の (電源) ボタンを押して電源を入れる。
- 3 USBメモリーを本機のPictBridge/ EXT INTERFACE 端子に接続す る。

PictBridge/EXT INTERFACE 端子へ



□ご注意

- USB メモリーのアクセスランプが点滅中に、 USB メモリーを抜いたり、本機の電源を切らないでください。USB メモリー内のデータが破損する場合があります。データの破損、消失については責任は負いかねます。
- USBハブやUSBハブを内蔵したUSB機器は 正常に動作しません。
- 指紋認証やパスワードなどによって暗号化、圧縮されたデータは、本機ではご使用になれません。

PictBridge カメラ からプリントする

本機と PictBridge 対応のデジタルカメラ を接続し、デジタルカメラ側で操作しなが らプリントできます。

PictBridge からプリントする場合は、あらかじめ本機からメモリーカード、PC をはずしてください。

PictBridge 対応のデジタルカメラを、PictBridge 対応プリンターとの接続モードに設定する。

接続前に必要な設定や操作方法は、デジタルカメラによって異なります。デジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧ください。(PictBridge 対応Cyber-shot をご使用の場合は、USB接続を「PictBridge」に設定します。)

- 2 本機の電源をつなぐ。(「13 ページの「電源をつなぐ」を参照)
- **3** 本機の (電源) ボタンを押して電源を入れる。
- **4** PictBridge 対応のデジタルカメラ を本機をにつなぐ。


PictBridge対応のデジタルカメラを本機のPictBridge/EXT INTERFACE端子に接続すると、本機の液晶画面に「PictBridge」と表示されます。

5 デジタルカメラ側から操作してプリントを行う。

本機では、以下のプリントモードに対応しています。

- 一枚画像のプリント
- 全画像プリント
- インデックスプリント
- DPOF プリント
- フチあり/フチなしプリント
- 日付プリント

PictBridge/EXT INTERFACE 端子へ



□ ご注意

- PictBridge 対応のデジタルカメラと接続している間にインクリボンを入れ換えた場合は、正常にプリントされないことがあります。その場合はもう一度接続しなおしてください。
- PictBridge/EXT INTERFACE に接続した場合も、本機のプリント設定メニューにしたがってプリントされます。ただし、デジタルカメラでフチあり/フチなし、日付を設定した場合はデジタルカメラの設定が優先されます。本機の設定が「フチなし」で、デジタルカメラの設定が「フチあり」の場合は、「フチあり 1」で印刷されます。
- USBハブやUSBハブを内蔵したデジタルカメ ラは正常に動作しない場合があります。
- デジタルカメラのエラーメッセージについて はお使いのデジタルカメラに付属の取扱説明 書をご覧ください。

Bluetooth 対応機 器からプリントする

本機の PictBridge/EXT INTERFACE 端子に Bluetooth USB アダプター DPPA-BT1 を取り付けると、Bluetooth 対応の携帯電話やデジタルカメラなどから ワイヤレスでプリントすることができます。

Bluetooth 通信を行なうため の条件(対応プロファイル)

DPP-FP75 は、以下のプロファイルに対 応しています。

- BIP(Basic Imaging Profile)
- OPP(Object Push Profile)

で使用の Bluetooth 機器の対応プロファイルについては、で使用の機器の取り扱い説明書をご覧ください。

プロファイルとは?

Bluetooth 通信を行うための規格です。 使用目的やお使いになる製品の特性によって、いくつかのプロファイルがあります。 Bluetooth 通信を行うためには、通信する機器が共通のプロファイルに対応している必要があります。

プリント可能なファイルフォーマット

JPEG: DCF 2.0 準拠、Exif 2.21 準拠、

JFIF (4:4:4、4:2:2、4:2:0 形式のベースライン JPEG)

TIFF: Exif 2.21 準拠

BMP: 1、4、8、16、24、32 ビット

Windows 形式


画像の形式によっては、対応できないこと があります。

扱える最大画素数

6,400 x 4,800 ドット (最大 3.5MB 以下)

プリント手順

- 1 本機の電源をつなぐ。(「13ページの「電源をつなぐ」を参照)
- **2** 本機の (電源) ボタンを押して電源を入れる。
- Bluetooth アダプターを本機の PictBridge/EXT INTERFACE 端 子に差し込む。



口で注意

本機のカードスロットやPictBridge/EXT INTERFACE 端子、USB 端子に、メモリーカード、カメラなどの外部機器や USB ケーブルなど、Bluetooth アダプター以外の機器が接続されている場合、取り外してから Bluetooth アダプターを差し込んでください。

4 携帯電話などのBluetooth対応機器 からプリントする。

> プリント方法は、ご使用の Bluetooth 対応機器の取扱説明書を ご覧ください。





Bluetooth 対応機器からプリンターを選択する場合は、「Sony DPP-FP75 ##」を選択してください。「##」には、液晶画面に表示されたアドレスの一番右の英数字が表示されます。



パスキー* の入力を求められたら

「0000」を入力してください。プリンターでパスキーを変更することはできません。

* パスキーは、パスコードや PIN コードと呼ばれることもあります。

□ ご注意

- お買い上げの国や地域以外では、DPPA-BT1 を使用しないでください。国や地域によっては 電波制限があるため、本製品を使用した場合罰 せられることがあります。
- 障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって、通信有効範囲は変動します。

- Bluetooth 通信は以下の状況において、通信感度に影響を及ぼすことがあります。
 - 本機と携帯電話などの Bluetooth 機器との 間に、人体や金属、壁などの障害物がある場合
 - 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
- Bluetooth 機器と無線 LAN(IEEE802.11 b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線 LAN を搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
 - 本機と携帯電話を接続するときは、無線 LANから 10m以上離れたところで行う。
 - 10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
- 本機とすべての Bluetooth 機器との無線通信 についての保障はいたしかねます。
- Bluetooth を使用した通信時に情報の漏洩が 発生しましても、弊社としては一切の責任を負 いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機の使用目的に反した改造やご使用によって生じた損害や故障につきましては補償いたしかねます。

□ 警告

- Bluetooth 機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機および携帯電話の電源を切ってください。
 - 病院内/電車内/航空機内/ガソリンス タンドなど引火性ガスの発生する場所
 - 自動ドアや火災報知機などの自動制御装置 の近く
 - 医療機器の近くで使わない。
- 電波が、心臓ペースメーカーに影響を与えるおそれがあります。心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。
- 分解や改造をしない。火災や感電の原因となります。内部点検や修理はソニーの相談窓口にご依頼ください。

パソコンから プリントする

付属の CD-ROM のソフトウエアをパソコン(Windows PC)にインストールして、本機とパソコンを接続すると、パソコン内の画像をプリントできます。ここでは、付属のプリンタードライバーとソフトウェア Picture Motion Browser のインストール方法、パソコンと本機との接続方法、Picture Motion Browser を使ったプリント方法について説明します。パソコンの使いかたについては、パソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

なお、付属のソフトウェアのインストールは、本機を初めてパソコンに接続するときのみ必要です。

付属の CD-ROM について

付属の CD-ROM には、以下のソフト ウェアのインストーラーが入っています。

- DPP-FP75 プリンタードライバー DPP-FP75 について記述したドライ バーソフトウェアで、DPP-FP75 を 使ってパソコンからプリントできるよう になります。
- Picture Motion Browser (ピクチャー モーション・ブラウザー)
 写真や動画の取り込みから、管理・加工・出力までを一括して行えるソニーオリジナルソフトウェアです。

ソフトウェアを インストールする

必要なシステム構成

付属のプリンタードライバーとソフトウェア Picture Motion Browser をお使いになるには、以下の推奨動作環境を満たしたパソコンが必要です。

推奨 OS Microsoft Windows Vista

(*1): (*2) / Windows XP SP2

(*2) / Windows 2000 Professional SP4

(工場出荷時にインストールされていること)

(*1) Windows 2000

Professional SP2 以前、および Windows Me 以前の OS では動作しません。また、 Macintosh でも動作しません。

(*2) Picture Motion Browser は、64bit 版は除きます。

CPU: Pentium III 500MHz 以上

(Pentium III 800MHz 以上

推奨)

RAM: 256MB以上 (512MB以上

推奨)

ハードディ 400MB 以上(ご使用状況に

スクの空き よっては、それ以上必要な場

容量: 合があります。)

ディスプレ 画面の解像度:1024×768

イの設定に ドット以上推奨

ついて: 画面の色: High Color (16

ビット)以上

接続端子 USB 接続端子

ドライブ CD-ROM ドライブ (インストール時に必要)

□ ご注意

- 1台のパソコンに複数のUSB接続(他のプリンターを含めて)をした場合、またはハブを使用している場合は、不具合が発生することがあります。その場合は、接続を簡素化してください。
- 同時に使用する USB 機器から本機を操作する ことはできません。
- データ通信中やプリント中はUSBケーブルを 抜き差ししないでください。プリントが正常に できません。
- 本機はパソコンのスタンバイ、スリープ、再起動および休止状態には対応していません。印刷中にパソコンをスタンバイモード、スリープモード、再起動および休止状態に切り換えないでください。印刷に失敗することがあります。
- 印刷が正常にできなくなった場合は、USB ケーブルを一度抜いて差し直すか、もしくはパ ソコンを再起動してから、もう一度印刷を実行 してください。
- 印刷中のジョブに一時停止を行い、しばらく経過してから印刷を再開すると、正しく印刷されない場合があります。
- 推奨環境対応のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- Picture Motion Browser は、DirectX テクノロジーに対応しているため、DirectX のインストールが必要になる場合があります。DirectXは CD-ROM 内にあります。
- Cyber-shot Viewer がインストールされているパソコンに Picture Motion Browser をインストールすると、Cyber-shot Viewer は上書きされて Picture Motion Browser となります。このとき、Cyber-shot Viewer で登録された閲覧フォルダはそのまま Picture Motion Browser にも登録されます。Picture Motion Browser では、Cyber-shot Viewer にくらべ、フォルダビュー時にグループ単位での表示が可能になるなど、より閲覧しやすくなっています。また、赤目補正機能の改善やトーンカーブ機能が付加されるなど画像編集機能が充実しました。外部メモリーカードへの書き出し機能も付加され、お気に入りの画像を外に持ち出すことも容易になっております。

プリンタードライバーを インストールする

次の手順でインストールします。

□ ご注意

- インストール前に、本機をパソコンに接続しないでください。
- コンピュータの管理者権限でログオンしてく ださい。
- セットアップを始める前に他のプログラムは すべて終了させてください。
- ここでは、Windows Vista での画面を使って 説明します。OS の種類によって、画面表示や 操作方法が異なることがあります。

1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動し、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。

インストール画面が表示されます。



□ ご注意

- インストール画面が表示されないとき は、CD-ROM内のSetup(.exe)をダブ ルクリックします。
- Windows Vista では、自動再生画面が表示される場合がありますが、「Setup.exeの実行」を選択し、画面の指示に従ってインストールしてください。

2 [プリンタードライバーのインストール] をクリックする。

InstallShield Wizard ダイアログボックスが表示されます。


3 [次へ] をクリックする。

「使用許諾契約」画面が表示されます。

4 内容を良くお読みになり、同意する場合は[使用許諾契約の全条項に同意します]にチェックし、[次へ]をクリックする。



- **5** 「インストール」をクリックする。 インストールが始まります。
- 「Sony DPP-FP75のインストール が完了しました」が表示されたら、 [完了] をクリックする。
- **7** 本機の (電源) ボタンを押して電源を入れる。
- **8** パソコンと本機を市販の USB ケーブルで接続する。



□ご注意

USB ケーブルは、長さ 3m 未満の B-TYPE をお使いください。

9 完了後しばらくしてから、 「プリンタ」または「プリンタと FAX」に「Sony DPP-FP75」が 追加されていることを確認する。



10 インストール終了後、CD-ROM を パソコンから取り出し保管する。

引き続き Picture Motion Browser をインストールする場合は、38 ページ手順 2 以降にしたがって操作する。

□ご注意

- インストールがうまくいかない場合は、本機を パソコンからはずして、パソコンを再起動し、 手順2からやり直してください。
- インストール後、「Sony DPP-FP75」は通常使 うプリンターには設定されていません。お使い になるアプリケーションソフトでそれぞれ設 定を行ってください。
- 付属の CD-ROM は、再インストールやアンインストールで使用することがありますので、終了したら、CD-ROM ドライブから取り出し、大切に保管してください。
- 本機をお使いになる前に、Readme ファイル (CD-ROM 内の Readme フォルダ → Japanese フォルダ → Readme.txt)を良く お読みください。

インストールが終わると

デスクトップ上に以下のアイコンが表示されます。



プリンターカスタマー登録 WEB サイトへのショート カット

カスタマー登録していただくと安心・便 利な各種サポートが受けられます。

http://www.sony.co.jp/dpp-regi/



Sony マイページへのショート カット

お持ちの登録製品に合わせたサポート情報をご覧いただけます。

http://www.sony.jp/pr/mypage/d-imaging/index.html

プリンタードライバーを削除 するには

プリンタードライバーが不要になった場合は、次の手順でアンインストールを行い、 ハードディスクから関連するファイルを削除します。

- **1** 本機とパソコンから市販の USB ケーブルをはずす。
- **2** 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。

インストール画面が表示されます。

ロご注意

インストール画面が表示されないときは、 CD-ROM 内の Setup(.exe) をダブルク リックします。

3 [プリンタードライバーのインスト −ル] をクリックする。

InstallShield Wizard ダイアログボックスが表示されます。

4 [次へ] をクリックする。

「使用許諾契約」画面が表示されます。

5 内容を良くお読みになり、同意する場合は [使用許諾契約の全条項に同意します] にチェックし、[次へ]をクリックする。

削除確認のダイアログボックスが表示 されます。

- 【はい】をクリックする。再起動確認のダイアログボックスが表示されます。
- **7** [はい、今すぐコンピュータを再起動します。]をチェックして、[OK]をクリックする。

再起動後、関連のファイルが削除され、アンインストール完了です。

Picture Motion Browser をインストールする

次の手順でインストールします。

口で注意

- コンピュータの管理者権限でログオンしてく ださい。
- セットアップを始める前に他のプログラムは すべて終了させてください。
- ここでは、Windows Vista での画面を使って 説明します。OS の種類によって、画面表示や 操作方法が異なることがあります。
- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動し、付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。 インストール画面が表示されます。
- **2** [Picture Motion Browser のインストール] をクリックする。 「設定言語の選択」ダイアログボックスが表示されます。

- **3** [日本語] を選択し、[次へ] をクリックする。
- **4** [次へ] をクリックする。 「使用許諾契約」ダイアログボックス が表示されます。
- 5 内容を良くお読みになり、同意する場合は「使用許諾契約の全条項に同意します。」にチェックし、「次へ」をクリックする。



6 インストール先を確認し、[次へ]を クリックする。

プログラムのインストール準備完了ダイアログが表示されます。

7 [インストール] をクリックし、画面の指示に従ってインストールする。

パソコンの再起動を要求する画面が表示された場合は、画面の指示に従って 再起動を行なってください。

8 インストール後、付属の CD-ROM をパソコンから取り出し保管する。

□ ご注意

- インストールがうまくいかない場合は、手順2 からやり直してください。
- 付属の CD-ROM は、再インストールやアンインストールで使用することがありますので、終了したら、CD-ROM ドライブから取り出し、大切に保管してください。

Picture Motion Browser を削除するには

Picture Motion Browser が不要になった場合は、次の手順でアンインストールを行い、ハードディスクから関連するファイルを削除します。

1 Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選ぶ。

コントロールパネルが表示されます。

- 2 [プログラムの追加と削除]を開く。
- **3** 「Sony Picture Utility」を選択し、 [削除] をクリックする。 アンインストールが実行されます。

Picture Motion Browser から写真 をプリントする

Picture Motion Browser を使って、 パソコンからプリントできます。

1 Picture Motion Browser を起動する。

以下のいずれかの方法で起動します。

- デスクトップ画面上の (Picture Motion Browser) をダブルクリックする。
- Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム]
 (Windows 2000 では [プログラム]) [Sony Picture Utility] [Picture Motion Browser] の順にクリックする。

初めて起動したときは閲覧フォルダの 登録画面が表示されます。

すでに「ピクチャ」に画像が保存されている場合は、[今すぐ登録]をクリックします。

「ピクチャ」以外のフォルダに画像が保存されている場合は、「後で登録」をクリックします。登録方法については、「閲覧フォルダを登録するには」(43ページ)をご覧ください。

ちょっと一言

Windows XP/2000 の場合は、「ピクチャ」は「マイピクチャ」に読み換えてください。

「ピクチャ」にアクセスするには

- Windows 2000 の場合:
 デスクトップ画面上の[マイド キュメント] - [My Pictures] の 順にクリックします。
- Windows Vista/XP の場合:
 [スタート] [ピクチャ] の順に クリックします。

2 [実行開始] をクリックする。

「Picture Motion Browser」のメイン画面が表示されます。



メイン画面には、以下の2通りの ビュー(表示方法)があります。表示 を切り換えるには、左のフレームの [フォルダ] または [カレンダー] 切 り換えタブをクリックします。

• フォルダビュー

登録したフォルダごとに画像を分類 し、サムネイルを表示します。

• カレンダービュー

カレンダー形式で撮影した日付ごとに画像を分類し、サムネイルを表示します。1年単位、1ヶ月単位、または1時間単位の表示に切り換えることができます。

本書では、「フォルダビュー」を使用したときの印刷方法を説明します。

- プリントしたい静止画の入っている フォルダをクリックする。ここでは「サンプル」フォルダを使っ
- て説明します。 **4** プリントしたい静止画を選択し [畫] (印刷) をクリックする。

[印刷] 画面が表示されます。

5 [プリンタ] ドロップダウンリストから [Sony DPP-FP75] を選ぶ。 印刷の向きやその他の詳細設定を行う場合は手順6へ、すぐに印刷を 行う場合は手順11へ進む



項目	設定内容	
プリンタ	[Sony DPP-FP75] を選択 してください。	
用紙サイ ズ	変更するには、[プロパ ティ] をクリックします。	

項目	設定内容
印刷オプ ション	 画像の一部をカットして印刷領域いっぱいに印刷: チェックを付けると、プリンターの印刷領域いっぱいに印刷します。そのため、画像の一部が切れることがあります。チェックをはずすと、画像をカットすることなく印刷します。 日付印刷:チェックを付けると、DCF 準拠の画像の場合、撮影日が印刷されます。
プロパ ティ	用紙サイズやプリント方向、 画質設定など詳細の設定を 行います。

6 印刷の向きやその他の詳細設定を行うには、[プロパティ]をクリックする。

選択したプリンターのプロパティ画面 が表示されます。

なお、本機のプリンタードライバーは、マイクロソフト社の共通プリンタードライバーである Universal Printer Driver を利用しています。ダイアログボックスに表示される設定項目の中には、本機ではお使いにならない項目もあります。

7 [レイアウト] タブで、用紙サイズ などを設定する。



項目	設定内容
印刷の向き	画像に合わせて印刷の向き を選びます。 • 縦 • 横
ページの 順序	印刷をページ順に行うか、 または逆に行うかを設定し ます。通常は、「順」を選択 してください。
シートごとのページ	1ページに印刷するページ 数を設定します。通常は、 「1」を選択してください。
詳細設定	用紙サイズや他の項目を変 更します。

【詳細設定】ボタンをクリックする。「Sony DPP-FP75 詳細オプション」画面が表示されます。



項目	設定内容
用紙/出力	 用紙サイズ:お使いになる ブリントペーパーのサイズ を選びます。Pサイズ、またはLサイズを選びます。 部数:印刷部数を設定します。

項目	設定内容
グラ フィック スーイ メージの 色の管理	・ ICMの方法:本機はICMの設定に対応しておりません。「ICM無効」以外に設定しても印画結果には反映されません。そのままの設定でお使いください。 ・ ICMの目的:本機では ICMの設定は有効になりません。そのままの設定でお使いください。
ドキュメ ントのオ プション	・詳細な印刷機能:「有効」に設定すると、「シート毎のページ数」などの詳細な印刷オプションがオンになります。互換性に関する問題が生じた場合は、「無効」に設定してください。・カラー印刷する場合は、「TrueColor(24bpp)」、白黒で印刷する場合は、「モノクロ」を選択してください。
プリンタ の機能	• フチなし印刷: フチなし印刷を行う場合は「ON」、フチあり印刷を行う場合は「OFF」を選択してください。アプリケーションによっては、「ON」に設定してもフチなしにならない場合があります。印刷範囲いっぱいに印刷するように設定して印刷してください。

9 [用紙/品質] タブで、給紙方法や色 (カラー/白黒) などを設定する。



項目	設定内容
トレイの 選択	「給紙方法」から、「自動選 択」を選んでください。
色	カラーで印刷する場合は 「カラー」、白黒で印刷する 場合は「白黒」に設定して ください。
詳細設定	用紙サイズや他の項目を変 更します。詳細は、手順 8 をご覧ください。

10 [OK] をクリックする。

「印刷] 画面が再び表示されます。

11 [印刷] をクリックする。

印刷が開始されます。

Picture Motion Browser の詳細設定については、Picture Motion Browser のヘルプをご覧ください。

□ ご注意

動画、RAW データの印刷はできません。

ちょっと一言

- メイン画面の画像表示エリアで連続している 静止画を選ぶには、最初の静止画をクリック し、Shift キーを押しながら最後の静止画をク リックします。連続していない複数の静止画 を選ぶには、Ctrl キーを押しながらクリックし ます。
- 一枚表示画面から印刷することもできます。

閲覧フォルダを登録するには

Picture Motion Browser では、パソコン内の画像を直接見ることはできません。 必ず登録が必要になります。登録は、以下の手順で行います。

1 「ファイル」「閲覧フォルダの登録」 または、[論] をクリックする。

> 閲覧フォルダの登録画面が表示されま す。

2 フォルダツリーから登録したいフォルダを選択して[登録]ボタンをクリックする。



□ご注意

ドライブ全体を登録することはできま せん。

登録の確認画面が表示されます。

- **3** [はい] をクリックする。 画像情報のデータベースへの登録が始まります。
- 4 [閉じる] をクリックする。

□ ご注意

- 画像の取り込み先に選んだフォルダは自動的に登録されます。
- ここで登録されたフォルダを解除することはできません。



閲覧フォルダを変更するには

「ツール」 - 「設定」 - 「閲覧フォルダ」 を選び、変更します。

ちょっと一言

- 取り込み元のフォルダ内にサブフォルダがある場合、サブフォルダ内の画像も登録されます。
- 本ソフトウェアを初めて起動する場合、[ピクチャ]の登録を促すメッセージが表示されます。
- 画像情報の登録は、画像の枚数によっては数十 分かかることがあります。

印刷を中止する

- **1** タスクバー上のプリンタアイコンを ダブルクリックして、プリンタダイ アログボックスを開く。
- 2 キャンセルしたいドキュメント名を クリックし、メニューの[ドキュメ ント] ー [キャンセル] を選択する。 削除確認ダイアログボックスが表示されます。
- **3** [はい]をクリックする。 印刷ジョブが取り消されます。

□ ご注意

印刷中のジョブは削除しないでください。 紙づまりの原因になることがあります。

市販のアプリケーションソフ トからプリントする

「印刷」画面の「プリンタ」の項目で [DPP-FP75] を選択し、ページ設定で用 紙の選択などの設定を行うことによって、 市販のアプリケーションソフトからもプリ ントできます。

ページ設定画面の詳細については、

「Picture Motion Browser から写真をプリントする」(40 ページ)の手順 6、7 をご覧ください。

[プリンタの機能]の[フチなし]の設定 について

Picture Motion Browser 以外のアプリケーションソフトでは、「Sony DPP-FP75 詳細オプション」の「プリンタの機能」を「フチなし印刷」に設定しても、フチありでプリントされてしまうことがあります。この項目を有効に設定した場合、アプリケーションソフト側に、フチなしで印刷できる範囲の情報が提供されますが、アプリケーションソフトによっては、その範囲でふちがつくようにレイアウトして印刷するものがあるためです。この場合は、以下の方法で印刷してください。

• 設定があるアプリケーションソフトでは、画像が印刷範囲をはみ出しても印刷 範囲いっぱいに印刷するように設定します。

たとえば、Windows XPの「画像と FAX ビューア」の印刷ウィザードの設 定では、[フルページ写真プリント] を 選択します。

印刷前にプレビュー画像を表示して確認してください。

印刷の向きの設定について

お使いのアプリケーションソフトによって は、縦、横の設定を変更しても、同じプリ ント結果になる場合があります。

フチあり、フチなしの設定について

お使いのアプリケーションソフトにフチあり、フチなしの設定がある場合、プリンタードライバーの詳細オプション – プリンタの機能で「フチなし:ON」に設定することをお勧めします。

印刷枚数の設定について

使用するアプリケーションソフトによって はアプリケーションソフトで設定した値が 優先されます。

エラーが表示されたら

本機の液晶画面に次のようなイメージが表示されることがあります。 以下に従って対処してください。

エラー表示	意味/処理
NO PHOTO	• NO PHOTO: メモリーカードまたは USB メモリー内に画像ファイルがありません。本機で表示できる画像ファイルの入ったメモリーカードまたは USB メモリーをお使いください。
NO DECE	 NO DPOF: DPOF(プリント予約)設定された画像がありません。お使いのデジタルカメラで DPOF設定を行ってください。
?	パソコンで作成した JPEG ファイルなど、本機が対応していない画像ファイルか、対応している画像ファイルでも、サムネイルと呼ばれている表示用の画像データ部分がない画像ファイルです。画像一覧でこのマークを選択し、ENTER ボタンを押して 一枚表示画面で、画像が表示されれば、プリントは可能です。一枚表示画面でも、左のマークが表示される場合は本機で対応できない画像ファイルのため、プリントできません。
5	本機が対応している画像ファイルですが、サムネイルと呼ばれている表示用の画像データが開けないか、または本画像が開けません。画像一覧でこのマークを選択し、ENTER ボタンを押して一枚表示画面にし、 画像が表示されれば、プリントは可能です。一枚表示画面にしても、左のマークが表示される場合はプリントはできません。
PIETBridge EXT INTERFACE	• 本機でサポートしていないUSB機器が接続されたか、 接続した機器の USB 設定が正しくありません。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
Petendos CYT INTERFACE	 本機では、USB ハブあるいは USB ハブ内蔵機器はサポートしていません。USB ハブを使用せず本機に直接つなぐか、USB ハブを内蔵していない機器をお使いください。

エラー表示	意味/処理
TO ALL AND AD	• 非対応のメモリーカードが挿入されています。本機に対応しているメモリーカードまたは USB メモリーをお使いください。
M.S./AD/SD	• メモリーカードに何らかのエラーが発生しています。何度もこの エラーが表示される場合は、本機以外の機器でもメモリーカード の状態をご確認ください。
	 インクリボンがありません。下記の通り表示されているサイズのインクリボンを入れ、PRINT ボタンを押してください。 (→●9ページ) L: L サイズ用インクリボン P: P サイズ用インクリボン
New P	 インクリボンが終了しました。表示されているサイズの新しいインクリボンを入れ、PRINT ボタンを押してください。 (→●9ページ) L: L サイズ用インクリボン P: P サイズ用インクリボン
	 インクリボンが正しくありません。斜線が付いて表示されている サイズではなく、下に表示されているサイズのインクリボンを セットして、PRINT ボタンを押してください。(→→9 ページ) L: L サイズ用インクリボン P: P サイズ用インクリボン
	インクリボンがつまりました。 本機の電源を入れなおしてください。 回転が止まったらインクリボンを取り出して新しいインクリボンを入れてください。それでも取り出せないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

エラー表示	意味/処理
P	 プリントペーパーまたはクリーニングシートがありません。表示されているサイズのペーパーを入れ、PRINTボタンを押してください。(→ 10、58ページ) L: L サイズブリントペーパー P: P サイズブリントペーパー C: クリーニング用のクリーニングシート
? P	 ブリントペーパーが正しくありません。下記の通り表示されているサイズのブリントペーパーを入れ、PRINT ボタンを押してください。(→→10 ページ) L: Lサイズブリントペーパー P: Pサイズブリントペーパー
	・ 紙づまりです。 「プリントペーパーがつまったら」の手順に従ってプリントペーパーがつまったら」の手順に従ってプリントペーパーを取り除いてください。(→→57 ページ)
	• ペーパートレイが入っていません。ブリントペーパーまたはクリーニングシートをトレイに入れ、ペーパートレイを本機にセットしてから、PRINT ボタンを押してください。(→→9ページ)

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

電源

症状	チェック項目	対処方法
電源が入らない。	• 電源プラグが正しく差し込んで ありますか?	→正しく接続してください。

画像を表示する

「プリンターの電源は入っているが印刷が始まらない。」または、「操作画面の設定ができない。」こんな時は以下のチェック項目を確認してください。

症状	チェック項目	対処方法
画面に画像が表示 されない。	• メモリーカードやUSBメモリー は正しく挿入されていますか?	→正しく挿入してください。(——17、31、 32ページ)
	メモリーカードにはデジタルカメラなどで保存した画像が入っていますか?また、USBメモリーには画像が保存されていますか?	 → 画像の入っているメモリーカードまたは USB メモリーを挿入してください。 → プリント可能なファイルフォーマットを確認してください。(→ 62 ページ)
	• ファイルフォーマットはDCFに 準拠していますか?	→ DCF に準拠していないファイルはパソコンで表示できても、本機では表示、ブリントできない場合があります。
一部の画像が表示 されない。表示さ れているのにブリ ントできない。	• 画像一覧(インデックス)画面 で画像が表示されていますか?	→ 画像が表示されているのにブリントできない場合は、プリントするための画像ファイルが壊れています。→ DCF に準拠していないファイルはパソコンで表示できても、本機ではブリントできない場合があります。

症状	チェック項目	対処方法
一部の画像が表示 されない。表示さ れているのにプリ ントできない。	• メモリーカードまたはUSBメモ リー内の画像枚数が 999 枚を 超えていませんか?	→ 本機で再生、ブリントなど、扱える画像ファイル数は最大で 999 枚です。メモリーカードまたは USB メモリー内に 999 枚を超える画像ファイルが保存されている場合は、PC モードまたは PictBridge モードをお使いください。
	• パソコンなどでファイル名を変更しましたか?	→ パソコンでファイル名をつけたり変更した場合、ファイル名に半角英数字以外の文字が含まれていると、本機で画像が表示できない場合があります。
	• メモリーカードまたはUSBメモ リー内の7階層以上のフォルダ がありませんか?	→ 7 階層以上のフォルダ内にある画像データは、 本機では表示できません。
ファイル名が正しく表示されない。	• パソコンなどでファイル名を変更しましたか?	→ パソコンでファイル名をつけたり変更した場合、ファイル名に半角英数字以外の文字が含まれていると、本機でファイル名が正しく表示されない場合があります。また、パソコンなどで作成したファイルは、ファイル名の最初の8文字が表示されます。
画像編集でプレ ビュー画面に上下 の余白ができる。	• 極端に縦長または横長の画像ではありませんか?	 →極端に縦長または横長の画像は、画像編集の際、比率の関係で上下に余白が生じることがあります。 →デジタルカメラで撮影した画像の縦横比は一般的に3:4ですが、画像を編集、保存できる本機以外の機器で編集、保存された画像は、3:4よりも横長のプリントイメージとして保存されることがあるため、一覧表示ではカットされた上下部分が黒く表示されます。



プリントする

プリントペーパーをペーパートレイに入れて印刷を実行すると、給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙される、こんな時は以下のチェック項目を確認してください。

症状	チェック項目	対処方法
給紙されない。 ブリント中にプリ ントペーパーの端 が出てくる。	• ブリントペーパーはペーパート レイに正しく入っていますか?	 → ブリントペーパーが正しく入っていないと、 故障の原因になります。以下の項目について チェックしてください。(→→10 ページ) ・ 正しい組合せのプリントペーパーとインク リボンを入れてください。 ・ ブリントペーパーは正しい向きで白無地を 上にして入れてください。 ・ トレイにはブリントペーパーは一度に 20 枚までしか入りません。20 枚以上の場合は取り除き 20 枚までにしてください。 ・ Lサイズのアダフターを正しくセットしてください。 ・ ブリントペーパーを良くさばいて、トレイに入れてください。
	本機で使用できないブリント ペーパーをお使いではありませ んか?	→ 指定されたプリントペーパーをお使いください。指定外のプリントペーパーを使用すると、 故障の原因になります。 (— 別冊「プリントパックについて」)
プリントペーパが 白紙で出てくる。	ミシン目が切り離されていませんか?本機で使用できないプリントペーパーをお使いではありませんか?	→ 指定されたプリントペーパーをお使いください。指定外のプリントペーパーをお使いになると、故障の原因になります。 (— 別冊「プリントパックについて」)

プリント結果

症状	チェック項目	対処方法
プリント画質が悪い。	• プレビュー画像データをプリントしていませんか?	→ ご使用のデジタルカメラの種類によっては、 画像の一覧表示で本画像データの他にプレビュー画像データなどが表示される場合があります。このプレビュー画像データなどをプリントした場合、プリント画質は本画像データをプリントしたときに比べ低下します。また、画像を削除する場合は、プレビュー画像データを削除すると本画像データが開けなくなる場合がありますので、データ内容について確認してください。
	画像サイズの縦または横が 480 ドット以下の画像をプリントし ていませんか?	→ 画像サイズが小さいため、プリントは粗くなります。
	• 画像編集で画像を拡大していませんか?	→ 拡大した場合は、画像サイズによっては画質が低下することがあります。
	• RAW モードで撮影しませんで したか?	→ RAW モードで撮影した場合は、同時に圧縮率の高い JPEG ファイルが記録されている可能性があります。本機は、RAW ファイルに対応していないため、JPEG ファイルの方を印刷します。RAW ファイルは、一般的には、パソコンを使用すれば印刷可能です。RAW ファイルをパソコンを使用して印刷する方法は、ご使用のデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
		RAW ファイルとは? 撮影したデータを圧縮せずに独自のフォーマットで保存したものです。RAW ファイルで保存可能かどうかは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
画面に表示される 画像と実際にプリ ントされる画像の 画質または色が異 なっている。	_	→ 発色方法の違いや液晶画面個々の特性の違いによるもので、画面に表示される画像はあくまで目安とお考えください。なお、画質の調整は次の設定で行うことができます。 ・ MENU ボタンー [設定] ー [プリント画質] (→ 29 ページ) ・ MENU ボタンー [画像編集] ー [画質調整] (設定は、表示されている画像のみ反映されます。) (→ 22 ページ)



症状	チェック項目	対処方法
メモリーカードや USB メモリーから ダイレクトにブリ ントした場合と、 パソコン経由でプ リントした場合と では、プリントイ メージが異なる。	_	→ 本機内部での処理とパソコンのソフトウェアでの処理の違いもあり、まったく同じにはなりません。
日付けがプリント されない。	• [日付プリント] 設定が「ON」 になっていますか?	→ MENU ボタンー [設定] - [日付プリント] の設定を「ON」に切り換えてください。(→► 27 ページ)
	• DCFに準拠した画像ファイルで すか?	→ 本機の [日付プリント] は、DCF に準拠した 画像ファイルのみをサポートしています。
日付けがプリント されてしまう。	• [日付プリント] 設定が「OFF」 になっていますか?	→ MENU ボタンー [設定] - [日付ブリント] の設定を「OFF」に切り換えてください。 (——27 ページ)
	デジタルカメラでの撮影時に、 日付けも一緒に画像に入っていませんか?	→ 画像に日付が入っている場合は、日付なしの プリントはできません。
印画範囲いっぱい に印画されない。 余白が残る。	• [プリント仕上げ] 設定が [フ チあり 1] または [フチあり 2] になっていませんか?	→ MENU ボタンー [設定] ー [プリント仕上 げ] の設定を「フチなし」に切り換えてくだ さい。(→→27 ページ)
	画像の縦横比は、合っていますか?	→ ご使用のデジタルカメラの種類によっては、 記録される画像の縦横比が異なるため、本機 の印画範囲いっぱいにプリントされない場合 があります。
「フチなし」 ブリン トに設定している のにブリントした ら左右に余白が 残った。	-	→ 画像を編集、保存できる本機以外の機器で編集、保存された画像には、画像の周囲の余白部分も画像データとして保存されることがあります。このような画像の場合[フチなし]プリントに設定しても左右に余白が残ります。
画像全体をプリントできない。	• [プリント仕上げ] 設定が [フ チあり 1] になっていますか?	→ [フチあり 1] に設定すると画像全体がプリントされます。(
斜めにプリントさ れてしまう。	• ペーパートレイが斜めに装着されていませんか?	→ペーパートレイを再度固定するまでしっかり とまっすぐに差し込んでください。
白いスジやキズが 入る。	_	→ 付属のクリーニングカートリッジでプリント ヘッドなど本機内部のクリーニングをしてみ てください。(58 ページ)

症状	チェック項目	対処方法
画像が暗い、明る い、赤すぎる、黄 色すぎる、緑色す ぎる。	_	→ MENU ボタンー [画像編集] — [画質調整] で修正してください。(—— 22 ページ)
画像編集メニューが使えない。	 ● (赤目補正) ボタンで補正をした後に、拡大 ● 縮小、回転 ● 移動の編集操作を行いませんでしたか? 	→ ● (赤目補正) ボタンでの補正を行ったあとで、画像編集メニューは選べません。先に画像編集を選んでから、赤目補正を行ってください。

設定する

症状	チェック項目	対処方法
フチあり/フチな	• 分割写真機能をお使いですか?	→ テンプレートを使用しているため、フチあり
し設定ができない。		/フチなしの選択はできません。

その他

症状	エー ₩ ク 百日	対処方法
並 状	チェック項目	对処力法
インクリボンが 上手く入らない。	_	 →いったんインクリボンを取り出してから、入れなおしてください。リボンがたるんでうまく入らない場合は、インクリボンの芯を矢印の方向に回してリボンのたるみを取ってください。(→9、10ページ)
インクリボンが 取り出せない。	-	→ 本機の電源を入れ直してください。回転が止まったらインクリボンを取り出してください。 それでも取り出せないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。



デジタルカメラなどの外部機器との接続

症状	チェック項目	対処方法
カメラの液晶モニ ターに	ケーブルが正しく接続されていますか?	→ ケーブルを正しく接続してください。
「PictBridge」 マークが表示され	• 本機の電源は入っていますか?	→ 本機の電源を入れてください。
ない。	• お使いのカメラが PictBridge に対応していますか?	→ お使いのデジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧いただくか、デジタルカメラメーカーにお問い合わせください。
	_	→ 本機のメモリーカードスロットにメモリー カードが入っていませんか。 メモリーカードが入っている場合は、メモ リーカードを取り出してください。
	• お使いのデジタルカメラのUSB 設定は PictBridge モードに なっていますか?	→ お使いのデジタルカメラの USB 設定を PictBridge モードに設定してください。
USB ケーブルを抜 き差ししても何も 起こらない。	_	→オーバーカレント(過電流)エラーが発生した可能性があります。復帰するには、本機の電源をもう一度入れなおしてください。
取消ボタンを押し てもブリントが中 止されない。	_	→ 現在ブリント中の次からのブリントが取り消されます。 → デジタルカメラによっては、本機の取消操作ではプリントを中止できない場合があります。その場合はデジタルカメラから操作してプリントを中止してください。デジタルカメラに付属の取扱説明書も併わせてご覧ください。
インデックスプリ ントができない。	_	→ 本機では、DPOF プリントのインデックスプ リントはプリントできません。メモリーカー ドを直接本機に入れてください。 (—— 26 ページ)

パソコンとの接続

症状	チェック項目	対処方法
本機に接続したメ モリーカードまた は USB メモリー の画像がパソコン で見られない。	_	→ 本機には、パソコンから本機のメモリーカードまたは USB メモリーの画像を読みとる機能はありません。
ドライバ CD- ROM を紛失した ので入手したい。	-	→ ソニーデジタルフォトブリンターホーム ページ(http://www.sony.co.jp/DPP/)か らダウンロードしていただくか、またはお買 い上げの販売店にご相談ください。
ドライバーがインストールできない。	手順通りインストールされていますか?	→ 取扱説明書の手順に従って、正しくインストールしてください。エラーが発生してインストールが強制終了した場合は、パソコンを再起動して再インストールしてください。
	他のアプリケーションを起動していませんか?	→他のアプリケーションソフトをすべて終了し、 もう一度インストールしてください。
	インストール用 CD-ROM ドラ イブが正しく指定されています か?	→ マイコンピュータをダブルクリックして、開いたウィンドウにある CD-ROM アイコンを ダブルクリックします。以降の操作は、本書 36 ページをご覧ください。
	_	→ USB ドライバーが正しくインストールされて いないことがあります。もう一度、取扱説明 書に従ってインストールしてください。
	ウイルス検知プログラムやシス テムに常駐するプログラムがあ りませんか?	→ ウイルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合、あらかじめ終了してください。終了した後、再度プリンタードライバーのインストールを行ってください。
	管理者権限のあるユーザーでロ グインされていますか?	→管理者権限のあるユーザーでログインしてからインストール作業を行ってください。
バソコンから印刷 実行指示をしても 本機が反応しない。	_	→ パソコン画面上にエラーがない状態で本機が 反応しない場合は、本機の液晶画面を確認し てください。 エラー表示が出ている場合、以下の操作を 行ってください。 1.AC アダプターをコンセントから抜く 2.そのまま5秒~10秒程度放置し、再度AC アダプターをコンセントにつなぐ。 3.パソコンを再起動する。 上記の操作を行っても問題が解決しない場合 は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口ま でご相談ください。


症状	チェック項目	対処方法
フチなしに設定し ても、ふち付きで ブリントされてし まう。	• Picture Motion Browser 以外のアプリケーションをお使いですか?	→ Picture Motion Browser 以外のアプリケーションでは、「フチなしプリント」に設定しても、フチありにレイアウトして印刷するものがあります。以下の設定をしてください。 - フチあり / フチなしの設定項目があるアプリケーションでは、画像が印刷範囲をはみ出しても印刷範囲いっぱいに印刷するように設定します。
ドライバーの [レイアウト] タブの [シートごとのページ] で設定した枚数と印画結果が違う。	_	→使用するアプリケーションによっては、アプリケーションで設定した値が優先されます。
メモリーカードか ら印刷したときと 色が異なる	-	→ メモリーカードからの印刷とパソコンからの 印刷では、印刷までの処理が異なるので、全 く同じにはなりません。

プリントペーパー がつまったら

インクリボン、ペーパートレイを取りはずさずに、()(電源)ボタンを押しいったん切ってから、再度電源を入れる。


自動的にプリントペーパーが排出され ますので、お待ちください。

⊕(電源)ボタン



- 2 排出されたプリントペーパーを取り除く。
- 3 ペーパートレイとインクリボンを取り出して、内部にプリントペーパーがつまっていないことを確認する。

ペーパーがつ まっていな いか調べる。




ちょっと一言

プリントペーパーを取り出せない場合は、お買い 上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせ ください。


クリーニングを する

プリント上に白いスジや周期的に点状のキズが入るようになった場合は、同梱されているクリーニングカートリッジとクリーニングシートを使い、内部のクリーニングを行ってください。クリーニングを行う場合は、あらかじめメモリーカードや USB メモリー、USB ケーブルなどをはずしてください。

- **1** インクリボンドアを開け、印刷用のインクリボンが入っている場合には、インクリボンを取り出す。
- **2** 付属のクリーニングカートリッジを 入れ、インクリボンドアを閉める。



3 ペーパートレイを抜き、印刷用の プリントペーパーが入っている場合 はすべて取り出す。 4 クリーニングシートを印刷のない面を上にして、ペーパートレイにセットする。



5 ペーパートレイを本機にセットし、 印刷ボタンを押す。

クリーニングカートリッジとクリーニングシートが本機内部をクリーニング します。クリーニング中は印刷ランプ が点滅します。クリーニングが終わる とクリーニングシートがペーパートレイに排紙されます。

6 クリーニングカートリッジと クリーニングシートを取りはずす。

ちょっと一言

クリーニングカートリッジとクリーニング シートはなくさずに保存してください。

口で注意

- 正常なプリント結果が得られる状態で、クリーニングを行っても、プリント画質が向上することはありません。
- 印刷用のプリントペーパーの上にクリーニングシートを重ねて使用しないでください。紙づまりなどの原因になります。
- 1度では、クリーニング効果が得られない場合があります。その場合は、2、3度クリーニングすることをおすすめします。
- パソコン接続中や、PictBridge 接続中は クリーニングできません。

使用上のご注意

設置上のご注意

- 水平な場所に置いてください。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 不安定なところ
 - ほこりの多いところ
 - 極端に寒いところや暑いところ
 - 振動の多いところ
 - 湿気の多いところ
 - 直射日光の当たるところ
- 本体の通風口をふさがないようにしてください。故障の原因となります。

AC アダプターについてのご注意

電源コンセントの形状は各国、各地によって異なりますのでお出かけ前にご確認ください。本機を海外旅行者用の電子式変圧器(トラベルコンバーター)に接続しないでください。発熱や故障の原因になります。

結露について

本機を温度の低い場所から暖かい場所に移動すると、本機の内部に水滴のつくことがあります。これを結露といいます。

この状態で本機を使用すると、正常に動かず、故障の原因となります。結露の可能性のあるときは、電源を切り、しばらくそのまま放置しておいてください。

引っ越しなどで輸送する場合は

輸送する場合は、インクリボン、ペーパートレイ、メモリーカード、USBメモリー、ACアダプターを本体から取りはずし、本機が梱包されていた梱包材および梱包箱に入れてください。これらがない場合は、輸送中の衝撃に耐えるように梱包してください。

お手入れ

本体の汚れがひどいときは、水または水で 薄めた中性洗剤溶液で湿らせた布をかたく しぼってから、汚れをふきとってくださ い。シンナーやベンジン、アルコールなど は、表面の仕上げをいためることがありま すので、使用しないでください。

複製の禁止事項

本製品を使用して模造または複製する場合には、次の点に充分注意してください。

- 紙幣、貨幣、有価証券などの複製は禁止されており、処罰の対象となります。
- 各種の証明書、免許証、旅券、民間発行の有価証券、未使用の郵便切手などの複製は禁止されており、処罰の対象となります。
- 他人の著作権の目的となっている絵画、 写真、書籍などは個人として楽しむなど の他は、著作権法上、権利者に無断では 使用できません。

メモリーカードに ついて

"メモリースティック"

本機でお使いになれる " メモリース ティック "

本機では以下の "メモリースティック "を で使用になれます。*1

" メモリースティック " の種 類	表示・印刷
" メモリースティック " ^{*2} (マジックゲート非対応)	0
" メモリースティック " ^{*2} (マジックゲート対応)	○*5
" マジックゲートメモリース ティック " *2	○*5
" メモリースティック PRO" 2	○*5
" メモリースティック PRO- HG" ^{*2}	<u>*5*6</u>
" メモリースティック マイクロ"*3 ("M2"*4)	○*5

- *1 本機は FAT32 に対応しています。8GB までのソニー製 " メモリースティック " で動作確認を行っています。ただし、すべての " メモリースティック " メディアの動作を保証するものではありません。
- *2 本機には、スタンダード/デュオ サイズ対応 スロットが搭載されています。"メモリース ティック デュオ"アダプターなしで、標準サイズの"メモリースティック"、小型の"メモ リースティック デュオ"のどちらでもご使用 いただけます。

- *3 "メモリースティック マイクロ"を本機でお使いの場合は、必ず"メモリースティック マイクロ"を M2 アダプターに入れてからお使いください。
- *4 "M2" は、"メモリースティック マイクロ" の略称です。本文では今後略称 "M2" を用いて記述します。
- *5 著作権保護技術("マジックゲート")が必要なデータの読み込み、記録はできません。"マジックゲート"とは、ソニーが開発した、暗号化技術を使って著作権を保護する技術の総称です。
- *6 本機は、8 ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。

使用上のご注意

- 使用可能な"メモリースティック"についての最新情報は、ホームページ上の「"メモリースティック"対応表」をご確認ください。(真表紙)
- 複数の"メモリースティック"を同時に挿入しないでください。機器の破損の原因となる場合があります。
- メモリースティックマイクロをM2アダプターに装着せずに挿入されますと、取り出せなくなる可能性があります。
- デュオサイズの M2 アダプターに "メモリースティック マイクロ "を入れ、それをさらにメモリースティック デュオアダプターに入れて使用した場合、動作しない場合があります。
- "メモリースティック"を初期化するときは、ご使用になっているデジタルカメラで初期化してください。パソコンでフォーマットした場合、画像が表示されないことがあります。
- フォーマットを実行するとプロテクトを かけてある画像ファイルもすべて削除されます。誤って大切なデータを削除する ことがないように、ご注意ください。



 ラベル貼り付け部には、専用ラベル以外 は貼らないでください。また、ラベルを 貼るときは、所定のラベル貼り付け部に はみ出さないように貼ってください。

SD メモリーカード

本機では下記をご使用になれます。

- SD メモリーカード*1
- MiniSD メモリーカード、microSD メ モリーカード (アダプターが必要です)
- SDHC メモリーカード*2
- MMC 規格メモリーカード*3

ただし、すべての SD メモリーカード、

MMC 規格メモリーカードの動作を保証するものではありません。

- *1 2GB までの SD メモリーカードで動作確認を 行っています。
- *2 8GB までの SDHC カードで動作確認を行っています。
- *3 2GB までの MMC 規格メモリーカードで動作確認を行っています。

使用上のご注意

• 著作権保護技術が必要なデータの読み込みはできません。

x D-Picture カード

本機は、xD-Picture Card*5 をご使用になれます。ただし、すべての xD-Picture

カードの動作を保証するものではありません。

*5 2GB までの xD-Picture Card で動作確認を 行っています。

カード使用上のご注意

- 本機では、データの書き込み・削除や フォーマットはできません。
- で使用の際は、正しい挿入方向をご確認 のうえご使用ください。間違ったご使用 は機器の破損の原因となります。
- データの読み込み中、アクセス中に、 カードを抜かないでください。または電源を切らないでください。データが消えたり壊れたりすることがあります。
- 大切なデータは、バックアップを取って おくことをおすすめします。
- パソコンで加工した画像は、再生できないことがあります。
- 持ち運びや保管の際は、専用の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 使用条件範囲以外の場所(炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中、直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど)
 - 湿気の多い場所や腐食性のものがある 場所
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける 場所

主な仕様

■ 本体

プリント方式

昇華型熱転写方式YMC3色重ね

プリント解像度

300 dpi × 300 dpi

画像処理

YMC各8ビット(256階調)

印刷範囲

1.800 ドット×1200 ドット

プリントサイズ

Lサイズ:

89×127 mm (最大、フチなし)

Pサイズ:

101.6×152.4 mm(最大、フチなし)

プリント時間(1枚)

[メモリーカード] *1*2*3*4

Lサイズ:約56秒 Pサイズ:約63秒 [PictBridge] *3*5 Lサイズ:約56秒 Pサイズ:約63秒

[PC] *6

Lサイズ:約53秒 Pサイズ:約60秒

入出力端子

USB端子(Full Speed)

PictBridge/EXT INTERFACE端子 "メモリースティック"スロット

SDメモリーカードスロット

xD-Pictureカードスロット

プリント可能なファイルフォーマット

JPEG: DCF 2.0準拠、Exif 2.21準

拠、JFIF*⁷

TIFF: Exif 2.21準拠

BMP*8: 1、4、8、16、24、32ビット

Windows形式

画像の形式によっては、対応できないことがあります。

最大画素数

8,000×6,000ドット (インデックスプリント除く)

ファイルシステム

FAT12/16/32

画像ファイル名

DCF形式、8.3形式、6階層以下

最大画像ファイル数

メモリーカード1枚/USBメモリー 1つにつき999枚

使用インクリボン/プリントペーパー 別冊「プリントパックについて」参照

液晶画面

液晶パネル: 8.8cm (3.5型)

TFT駆動

総ドット数:230,400 (320RGB×240) ドット

雷源

DC IN端子入力、DC24V

消費電力

印刷時:72W(最大) スタンバイ時:1W以下

動作温度

5℃~35℃

外形寸法

約 180×66.8 x 137 (148.5) mm (幅/高さ/奥行き)(ハンドル含む)ペーパートレイ取り付け時の奥行き:上記奥行きより長くなります。 Pサイズ:約316 mm

トリイス: 約316 mm Lサイズ: 約290 mm

質量

約1.1 k g (ペーパートレイ約115g、ACアダプ ター含まず)

付属品

本誌「付属品を確認する」(9ページ)参照

■ AC アダプター AC-S2416

定格入力

AC100V - 240V、50/60Hz、 1.2A Max

定格出力

DC24V, 1.6A (Peak3.0A, 9.2s)

動作温度

5℃~35℃

外形寸法

約60×30.5×122 mm (幅/高さ/奥行き) (突起部、ケーブル 部を含まず)

質量

約300 a

仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがあります。ご了承ください。


プリント可能な枚数の目安は約 2,000 枚 (P サイズ)です。総プリント枚数については、 MENU ボタン -[設定]-[プリンター本体情報表示] をご覧ください(29 ページ)。

- *1 プリント設定:フチなし、日付けなし
- *2 当社、有効 1210 万画素相当のデジタルスチルカメラで撮影した画像(ファイルサイズ 4.4MB)を本機液晶画面よりプリントした時間


- 3 PRINTボタンを押してからプリントが終了するまでの時間(使用される機器、画像データの大きさや形式、メモリーカードの種類、アプリケーション設定、使用条件によって変わる場合があります。)
- *4 本機のスロットに挿入した " メモリース ティック PRO デュオ " からのプリント
- *5 DSC-W200 を USB 接続し、「プリントボタン」を押してからプリントが終了するまでの時間
- *6 データ転送時間とデータ処理時間を除く
- *7 4:4:4、4:2:2、4:2:0 形式のベースライン JPFG
- *8 Picture Motion Browser からは印刷できません。

印刷範囲

Lサイズ



Pサイズ



上の図は縦横比が2:3の画像の場合の印刷範囲と余白を示しています。印画範囲は、フチなし、フチありプリントによって異なります。フチありプリントの場合、余白のサイズはプリントする画像の縦横比によって異なります。



保証書とアフター サービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお受け取りください。
- 所定事項に記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

お買い上げ店またはソニーの相談窓口へご 相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、デジタルフォトプリンターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、ソニーの相談窓口にご相談ください。ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名: DPP-FP75
- 故障の状態:できるだけくわしく
- お買い上げ年月日
- パソコンをご使用の場合はパソコンの環境:
 - ご使用パソコンの機種名
 - メモリー容量
 - ハードディスクなどの容量
 - プリンタードライバーのバージョン

用語集

DCF(ディーシーエフ)

DCF は、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)で、主としてデジタルカメラなどの画像ファイルを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File System」の略称です。ただし、「DCF 規格」は、機器間の完全な互換を保証するものではありません。

DPOF(ディーポフ)

デジタルカメラで撮影した画像をラボプリントショップや家庭用のプリンターで自動プリントするための情報を記録するフォーマットで、「Digital Print Order Format」の略称です。本機は、デジタルカメラで作成された DPOF によるプリント予約および枚数予約に従って自動プリントを行うことができます。

Exif 2.21 (Exif Print)(イグジフ 2.21 (イグジフプリント))

デジタルフォトプリントの世界標準規格です。Exif Print に対応したデジタルカメラでは、撮影条件に関する情報が画像データと共に記録されます。

" メモリースティック " / x D-Picture カード /SD メモリーカード

小型のメモリーカードです。詳しくは、 $60 \sim 61$ ページをご覧ください。

PictBridge(ピクトブリッジ)

カメラ映像機器工業会 (CIPA) で制定された統一規格のことです。PictBridge 規格対応デジタルカメラと本機を接続して、デジタルカメラの画像ファイルをプリントすることができます。

⚠警告





下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

→ 2ページもあわせてお読みください。


分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご依頼ください。



内部に水や異物(金属物や燃えやすい物など)を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。





電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。



- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に交換を で依頼ください。

機器本体や付属品は、幼児の手の届かない場所におく

内部に手を入れると、挟まれてけがをしたり、温度の高い部分にさわってやけどをすることがあります。また、本体小物部品、"メモリースティック"などのメモリーカードや、デュオサイズの M2 アダプターなどの変換アダプターを飲み込む恐れがあります。幼児の手の届かない場所に置き、お子様が触らぬようご注意ください。



万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

指定の AC アダプター以外は使用しない

火災や感電の原因となります。



67



下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差したり、使用しないでください。感電の原因になることがあります。



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所で は使わない



火災や感電の原因となります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。

不安定な場所に設置しない

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置、取り付け場所の強度を充分にお確かめください。



通風口をふさがない

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。 風通しをよくするために次の項目をお守りください。



- 壁から20cm以上離して設置する。
- 密閉された狭い場所に押し込めない。
- 毛足の長い敷物(じゅうたんや布団など)の上に設置しない。
- 布などで包まない。
- 横倒しや逆さまで使用しない。

コード類は正しく配置する



電源コードや接続ケーブルは、足に引っかけると本機の落下などによりけがの 原因となることがあります。充分注意して接続、配置してください。

通電中の本機や AC アダプターに長時間触れない



長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

長時間使用しないときは電源プラグを抜く

長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。

プラグをコン セントから抜く

本機やAC アダプターを布や布団などでおおった状態で使用しない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



本体内部の部品をさわらない

機構部品により、けがの原因となることがあります。 また、高温になった部品にさわると、火傷の原因となることがあります。





下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

動作中、通紙口に手を触れない、また、覗かない

急に紙が出てきて、けがの原因になることがあります。



本体の上に乗らない、重いものを乗せない

落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。



電源コード、接続コード、ペーパートレイ、インクリボンドア、ペーパートレイ、液晶部などを持って本体を持ち上げない

落ちたり壊れたりして、けがの原因になることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない

液晶画面に強い衝撃を与えると割れて、怪我の原因となることがあります。



ハンドルを持ってふりまわさない。

ぶつけたり壊れたりして、怪我の原因となることがあります。



CD-ROM について

同梱されている CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーにかけないでください。耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホン等を破損する恐れがあり、故障の原因になることがあります。



お手入れの際は、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



コネクターはきちんと接続する

• コネクターの内部に金属片を入れないでください。ピンとピンがショート (短絡) して、火災や故障の原因となることがあります。



• コネクターはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むと、 ピンとピンがショートして、火災や故障の原因となることがあります。

電源コードや接続ケーブルを AC アダプターに巻き付けない

断線や故障の原因となることがあります。



索引

アルファベット順 D DCF (Design rule for Camera File system)27 DPOF...... 15, 26 F Exif Print......66 ICM (システム).....42 L L サイズ......14, 42 P PictBridge/EXT INTERFACE 端子......32 PictBridge ₹-ド.....32 Picture Motion Browser インストールする38 プリントする.....40 Pサイズ(ポストカード サイズ)......14, 42 Pモード......35 S SD メモリーカード 17. 61 U USB 端子......32 X xD-Picture カード......17

五十音順

ア	
アイコン一覧	16
赤目補正	
27 III III III II II II II II II II II II	
1	
• 一枚表示画面	1/1
移動する	
いろいろなプリント	
印刷の向き	
印刷範囲	
インストールする	
インデックスプリント	
インデックス表示	. 15
I	
	
エラー表示	.45
_	
才	
お手入れ	.59
_	
カ	
回転する	
外部機器	
拡大/縮小する15,	
画像調整	
画像情報表示	
画像編集22,	
画像を選ぶ17,	
画像を拡大する	
紙づまり	.57
カメラからプリントする	
画面表示を切り換える	.15
_	
‡	
基本のプリント	.17
ク	
ク リーニング	

\Box

故障かな?と思ったら48
コンパクトフラッシュ カード61
シ システム構成35 市販のアプリケーションから プリントする44 仕様62 証明写真25
ス スライドショー26
を接続する PictBridge カメラに つなぐ
ソ 操作をリセットする23
ト トリミングブリント18
二 入力表示 14 入力を選ぶ 18
八 パソコンからプリント する35



ハンドル......8

と 日付プリント27
ブ 付属品
へ ペーパートレイ7 編集した画像を印刷する 23
木 本体情報表示29
▼ まとめてプリント26
メ メニュー(終了する)24 メモリーカード17 " メモリースティック " 17, 60
ヨ 予約画像プリント16, 26
リ リセット23

■ 困ったときは(サポートのご案内)

ホームページで調べる

デジタルフォトプリンターの商品や最新サポート情報(製品に関 するQ&A、プリンタードライバーのOS対応情報など)はこちら のホームページから



http://www.sonv.co.jp/DPP/

メモリースティック対応表

使用可能な"メモリースティック"を確認できます。

http://www.sony.co.jp/ mstaiou/

電話で問い合わせる(おかけ間違いにご注意ください。)

よくあるお問い合わせ、解決方法などは ホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support



使い方相談窓口

修理相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話··· 0466-31-2511

フリーダイヤル・・・・・・・・・0120-222-330

左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが

流れている間に 「403」 **+「#」** を押してください。 直接、担当窓口へ

携帯電話·PHS·一部のIP電話··· 0466-31-2531 おつなぎします。 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土:日:祝日:9:00~17:00

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 ソニー株式会社

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心・便利な各種サポートが 受けられます。詳しくは、同封のチラシ「カスタマー登録のご 案内しもしくはご登録WEBサイトをご覧ください。

http://www.sonv.co.jp/dpp-regi/



この説明書は VOC(揮発性 有機化合物)ゼロ植物油型イ ンキを使用しています。